

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

МОРОЗИЛЬНОГО ЛАРЯ



1

Не устанавливайте ларь под прямыми солнечными лучами без навеса



2

Оставляйте пространство не менее 10 см от стены



3

Подключайте ларь напрямую к электрической розетке, не используйте удлинители



4

Не превышайте максимальный уровень загрузки продукта



5

Термостат настроен (-18...-22) на заводе и дополнительной регулировки не требует



6

Не перекрывайте вентиляционные отверстия



7

Периодически проверяйте температуру в камере



8

Удаляйте излишки льда скребком



9

Размораживайте ларь, когда толщина льда превышает 1 см



10

Отключайте ларь каждый раз при удалении льда или размораживании



11

Держите дверцы ларя закрытыми



12

Не кладите на ларь посторонние предметы